

音声による注意喚起装置



うっかり防止くんII

専用SDカード(別売)と
有料オプションで
音声内容の変更が
できます!

専用SDカード差し込み口

あっ!
うっかりしてた!

ドアを開けると音声注意喚起!

車から離れる時は、
サイドブレーキ、
ハンドル切り、輪止めを
してください!
(基本音声/2回繰り返し)

ドアの開放時に音声で、うっかり
しやすいことをお知らせしてくれる
安全のためのナビゲーターです!

■仕様

寸 法	幅82mm x 長さ114mm x 高さ37.3mm (突起物含まず)
定格電圧	DC12VまたはDC24V(端子台接続)
音 源	最大約87db MPEG1-Audio Layer III (MP3-音声圧縮ファイル形式)
動作方式	ドアスイッチ電源による警告音声動作
動作周期	ドアの開放により連続警告音声2回流れます
温度範囲	-10℃~+55℃(動作時)
重 量	約320g
材 質	SPCC板金塗装

※取付は車両整備会社での取付を推奨します。また、取付ネジと配線コードはお客様自身で
手配をお願いいたします。

有 料
オプション

音声内容の変更が可能です!

専用
SD
カード

専用SD
カード
購入後

- ①「基本音声」から音声内容を定型文から選択!
- ②30秒以内の完全オリジナルメッセージへ変更可能!

※上記をご希望される場合は、販売元にお問い合わせください。 ※本体の色は写真と異なることがあります。

販売元 中日本ハイウェイ・メンテナンス名古屋株式会社

〒460-0003 名古屋市中区錦1-18-22 名古屋ATビル9F TEL052-218-6730 <https://www.c-nexco-hmn.jp>

