

# 取扱説明書

## 緊急避難信号送受信システム

### 警報器付誘導棒「からまんでーWⅡ/レッドホーンWⅡ」送信機

緊急避難信号送受信システムをご購入頂き、誠にありがとうございます。  
この取扱説明書をお読み頂きまして、正しくお使い下さい。

- 初めてお使いになる場合は、単二形乾電池 2 本ご準備をお願い致します。
- 送信機能について  
手元の警報ブザースイッチ(ガード付き)を押すことでしらすだー受信機へ送信を行います。  
一度押すと送信を開始し、もう一度押すと送信を終了します。  
送信中は警報音が鳴ります。
- 赤色灯点灯について(レッドホーンWⅡ)  
手元のLED点灯スイッチを押すと赤色点灯と点滅します。



※からまんでータイプ



※レッドホーンタイプ

- チャンネル設定について  
お使いになる前に、送信機と中継機と受信機のチャンネル設定を行って下さい。  
同じチャンネルに設定してある装置同士で通信をします。  
別のチャンネルに設定することで隣接する作業現場でもお使いできます。  
チャンネルは 0ch~9ch の合計 10 チャンネルの中から選べます。  
送信機のチャンネル設定スイッチは下部ユニットにあります。  
チャンネル設定スイッチをマイナスドライバーで回して設定して下さい。

【参考】「しらすんだー」機能付きのみチャンネル設定スイッチが装着されています



- 電池交換について  
ベースユニットと警報ブザーユニットを取り外すと中に電池ケースがあります。  
電池ケースに単二形乾電池2本をセットしてください。



- 本製品は防滴仕様ですが、完全防水ではありませんので、水の中に浸けたりしないで下さい。水没もしくは同状況になりますと電子部品破損の大きな原因となります。また製品の異常が確認された場合は使用を中止してください。
- 保管する場合は屋内保管で、高温多湿を避けてください。
- ベースユニットに緩みがないことを確認してご使用ください。
- 輸送時や取り扱い時に、製品を投げたり落下させたりしないで下さい。特に電池ケースが取出しの際に落下しないように、ご注意ください。製品破損の大きな原因になります。
- 正規部品以外の部品を使用した修理や改造は、行わないでください。上記事項について遵守されない場合の損害等については、当社は一切の責任を負わないものと致します。
- 製品を廃棄する場合は、各自治体の取り決めに従ってください。
- 修理はお買い上げの販売店にご相談下さい。

よくあるご相談

乾電池の残量不足で点灯不良等が生じる事がありますので、新品の乾電池を取り付けていただき再度確認をお願い致します。

中日本ハイウェイ・メンテナンス名古屋(株)